







1. Acesse o Módulo Acesso BRAVAS em seu navegador

2. No Menu superior, no canto direito clique em:Ajustes > Configuração do Modulo de Acesso.

so	Acessos anterio	Acesso remoto pre: Configuração do Módulo de Acesso
		Comandos de Sistema
		Opções de Monitoramento
		Manuais Bravas
		Sobre o Módulo Acesso
		Sair



3. Escolha um nome e um ID para seu equipamento e clique em "Salvar".

Atenção: Esse ID será usado nos próximos passos para conexão com o Condfy!

Dudos		
	Id do Equipamento	Nome do Equipamento
	8889	Maleta
	Salvar	
— Config	uração do Hardware	



4. Ajustes > Acesso remoto.





5. Habilite o protocolo do Condfy (Cfy V1.00) e clique em "Atualizar".





6. Acesse a plataforma Condfy e escolha o condomínio em que deseja conectar o modulo acesso BRAVAS

Condomínios	🏦 Condomínios 🕂 Novo
Controle de acessos Pesquisa de cadastrados	exemplo
Unidade	Condomínio Exemplo
Novo cadastro 👻	
Convites de cadastro	Bloco único
Funcionalidades 🔺	20 unidades 8 moradores
Agendamentos e convidados	3 prestadores
Mural de avisos	Guia de uso
Pedidos e manifestações	
Entregas	
Manutenções	



7. Clique no ícone da engrenagem para acessar as configurações.





8. Acesse a aba "Equipamentos" e clique em "Novo Equipamento".

Configurações - Con	domínio Exemplo 🛖
👚 Geral 💷 Módu	ulos È Termos de uso i Áreas comuns ≧ Convidar ➡ Câmeras i Equipamento ← Chave virtual ▲ Eventos I Logins ♠ Notificações
+ Novo equipamento	
Equipamento 🗇	Descrição 🗇



9. Escolha o "Bravas (Módulo Acesso)".

Termos de uso	🏦 Áreas comuns 🛛 🖿 Convidar 💭 Câmeras 🗔 Equipamentos
Or Chave v	rirtual 🔺 Eventos 📮 Logins 🌲 Notificações
~	
	S Cancelar
	Termos de uso



10. Preencha o IP Publico e porta do Modulo Acesso Bravas.Portas padrão: 8090 integração, 8887 web(Precisam ser direcionadas para acesso externo)

URL (ex.: https://200.200.0.60)	Porta 🛭 🔐 Libere as portas 8090 e 8887 no firewall e utilize a 8090 para conex
https://	8090



Faça o teste de porta, ela precisa constar como ABERTA para ocorrer a conexão. https://testedeportas.com/





11. Ative *receber eventos*, preencha o ID do equipamento que você configurou no *Modulo Acesso – Bravas* (item 3) e clique *Salvar!*

Bravas 1 - Editar		
Descrição	URL (ex.: https://200.200.0.60)	Porta
Bravas 1	https://179.173.81.112	8090
Jsuário WEB	Senha	
bravas	7897t9y	
D do equipamento 8889		
Habilitar QR Code		
	😵 Can	acelar 🔁 Salvar