

Configuração do Módulo PGM

Este manual descreve a configuração do Módulo PGM no Módulo Acesso Programável. Além das configurações do Módulo PGM, também deve ser feita a configuração das regras de automação e a ligação da rede RS485 com o Módulo Acesso.

OBS: Todos os módulos utilizados para automação, como os Módulos PGMs, devem ser conectados no RS485 CHN2 A e CHN2 B do Módulo Acesso.

Etapa 1)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Config. Avançadas \rightarrow Automação \rightarrow PGMs \rightarrow Cadastrar, e escolha a PGM que deseja cadastrar, conforme imagem abaixo:

Config. Avançadas 🝷	Lo	gs 👻			Cadastro de Modulos PGM
Anti Passback	,				Тіро
Automacao	•	PGMs		Cadastrar	Escolha o tipo de PGM 🗸 🗸
Controlo do Aroas		Pogras	•	Listar	Escolha o tipo de PGM
Controle de Aleas		Negras		LISTAI	Modulo PGM 4 IN 4 OUT
Controle de Vagas	•	Elementos	•	Monitorar	Modulo PGM 16 IN 2 OUT
Remove Credenciais •					Modulo PGM 2 IN 10 OUT
					Modulo Tomadas

Etapa 2)

Logo após, preencha os campos necessários para nomear o Módulo, endereço RS485, entradas e saídas. Usaremos como exemplo de configuração o Módulo PGM 4in 4out (4 entradas e 4 saídas).

Adicionar	7	1	I				
Nome do Modulo		Nome do Módulo	2				
End. do Modulo	3	End. Decimal do Módulo		4			
Saídas		Г	- Entradas	~	5	6	٦
Rele 1	Nome rele 1		Entrada 1	Nome entrada 1	Pulso	Avançado	
Rele 2	Nome rele 2		Cód. API Lig.	Cod. API	Cód. API Desl.	Cod. API]
Rele 3	Nome rele 3		Entrada 2	Nome entrada 2	🗆 Pulso	Avançado	
Rele 4	Nome rele 4		Entrada 3	Nome entrada 3	Pulso	Avançado	
			Entrada 4	Nome entrada 4	🗆 Pulso	Avançado	

Bravas Tecnologia Porto Alegre – RS – Brasil www.bravas.ind.br

- 1) Nome: Nome do Módulo PGM;
- 2) End. do módulo: Depois de definir o endereço binário no dipswitch do Módulo PGM, coloque o mesmo endereço decimal neste campo, a tabela de conversão está no manual do produto;
- 3) Saídas: Nome das saídas a relé, deve-se preencher todos os campos;
- 4) Entradas: Nome das entradas digitais, deve-se preencher todos os campos;
- 5) Pulso: Se a entrada for acionada através de um pulso e depois aberta, selecionar, caso ao acionar a entrada o contato fique fechado, não selecionar;
- 6) Avançado: Caso utilize algum software de monitoramento de eventos integrado ao Módulo Acesso e precise receber os eventos das entradas de PGM, selecionar esta opção e aparecerá duas caixas de texto de configuração a mais para a entrada:
 - a. Cód. API Lig.: Código para API quando a entrada digital for ligada;
 - b. Cód API Desl.: Código para API quando a entrada digital for desligada;
- 7) Adicionar: Aplica as configurações e adiciona o Módulo PGM;

Obs.: Todos os Módulos PGMs possuem as mesmas configurações da etapa 2, as únicas diferenças são os números de entradas e saídas que cada Módulo PGM possui:

- PRD0014 Módulo PGM 4 IN 4 OUT: Possui 4 entradas de contato seco e 4 reles SPDT;
- PRD0032 Módulo PGM 16 IN 2 OUT: Possui 16 entradas de contato seco e 2 reles SPDT;
- PRD0063 Módulo PGM 2 IN 10 OUT: Possui 2 entradas de contato seco e 10 reles SPDT.

Etapa 3)

Logo após configurar o Módulo PGM, ele aparecerá no menu de monitoramento das PGMs, para isso clique em Config. Avançadas \rightarrow Automação \rightarrow PGMs \rightarrow Monitoramento.

Essa opção serve para forçar o acionamento das saídas e verificar o estado das entradas.



Bravas Tecnologia Porto Alegre – RS – Brasil www.bravas.ind.br



Saídas de PGM Mostrar Todos 🕶 itens	9	10	Procurar:
Nome Entrada 🔶	Estado 🔶	Nome Saída 🔶	Comando +
Módulo: PGM 4 e 4			
Entrada 1	Ligada	Saida 1	Desl Liga
Entrada 2	Desligada	Saida 2	Desl Liga
Entrada 3	Desligada	Saida 3	Desl Liga
Entrada 4	Desligada	Saida 4	Desl Liga
Mostrando 1 ate 4 de 4 registros			Anterior 1 Proximo

- 8) Nome Entrada: Nomes das entradas escolhidos na etapa 4;
- 9) Estado: Mostra se a entrada digital do Módulo PGM está ligada ou desligada, o estado desta coluna só pode ser alterado diretamente nos sensores que estão ligados no Módulo PGM;
- 10) Nome Saída: Nomes escolhidos para as saídas na etapa 3;
- 11) Comando: Indica se o relé da saída está acionado ou em repouso, o estado dos reles pode ser alterado clicando nos botões (Desl/Liga).

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Motivo
00	20/11/2023	1.23.5	Criação do documento.