



Este manual descreve a configuração das portas nativas do Módulo Acesso Programável. Como são portas nativas, ou seja, portas que já vem integrada ao Módulo Acesso, não precisamos criar ligações externas apenas configurar e habilitar.

Este é o primeiro passo para configuração de controle de acessos no sistema Bravas.

Etapa 1)

Com o software do Módulo Acesso aberto, clique em Acessos → Acessos -> Cadastrar e depois selecione Porta Nativa, conforme imagens abaixo:



Etapa 2)

Essa é a configuração básica do acesso, serve para parametrizar o nome do acesso, habilitar, tempo de acionamento do relé, quantidade de acionamentos do relé e se é ou não um acesso veicular. Assim já é possível ligar a fechadura, sensor magnético, botoeira de saída e leitores RFID nos terminais (bornes) do Módulo Acesso.

Preencha corretamente os campos abaixo.

Atualizar 8		
Porta 1 Porta 2 Porta	3 Porta 4	
Configuração Porta 1		
Nome * Porta Nativ	va 1 1	
Habilitada 3	2	
Modo	Pulso 🗸	
Tempo (ms)	0	
Quantidade 5	1	
Acesso Veicular	6	
Visualizar Config. Avançada		

- 1) Nome: Nome do acesso;
- 2) Habilitado: Marque para habilitar ou desabilitar esse acesso;
- 3) Modo:
- **a. Pulso:** O relé aciona pelo período determinado no item 4 e depois volta ao repouso;
- **b. Toggle:** O relé permanece acionado até um novo comando e não é influenciado pelo período determinado no item 4;
- 4) Tempo(ms): Tempo do pulso em milisegundos (1s = 1000ms);
- **5) Quantidade:** Quantidade de pulsos que o relé irá acionar com o período especificado no item 4;
- Acesso Veicular: Selecione esta opção caso o acesso seja para veículos (exibe detalhes do veículo no log de eventos);
- 7) Visualizar Config. Avançadas: Abre a aba de configurações avançadas, que está descrito na etapa 3;
- 8) Atualizar: Salvar as configurações das portas nativas.

OBS: Força acionamento na porta 1 ou 3: Esta opção aparece na aba Porta 2 e Porta 4, serve para forçar o acionamento da porta anterior (1 ou 3) em situação que exige leitores RFID para a registrar a saída do ambiente.

Bravas Tecnologia Porto Alegre – RS – Brasil <u>www.bravas.ind.br</u>





Etapa 3)

Quando a opção Visualizar Config. Avançadas estiver marcada, aparecerá um menu de configurações avançadas do acesso com mais regras, conforme imagem abaixo;

Avançado		
Habilita Alarme Porta Aberta	9	
Tempo Porta Aberta (s)	10 120	
Periodo Alarme (s)	11 180	
Ativa Calendario de Alarme	12	
(Marque para restringir horario do alarme)		
Hora Inicio	hh:mm:ss	
Hora Fim	13 bh:mm:ss	
Dias da semana ativos		
🗆 Segunda 🗆 Terça 🗆 Quarta 🗆 Quinta 🗆 Sexta 🔍 Sabado 🗔 Domingo		
Intervalo contínuo	15	
Retardo fechamento Sensor (ms)	160	
Panico por Tag	17	
Filtro Leitor UHF	19	
Atraso leitura (ms)	19 0	
UUID 63d73dd0-f0bc-432	a-bb57-e4b9754e9890	
(Universally Unique Identifier)		
setor de alarme	21 Codigo de Setor	
Aviso sonoro	22 Desativado 🗸	
Tempo de Buzzer (ms)	23 milissegundos	
Incluir na Interface de Abertura	24	
Inverter código de leitor	25	
Força Wiegand 26	26	

- 9) Habilita Alarme Porta Aberta: Selecionar para habilitar o alarme de porta aberta por tempo, ou seja, enquanto o acesso (porta, portão, cancela) estiver aberto e exceder o tempo limite, dispara um evento de alarme no sistema;
- **10) Tempo porta aberta:** Tempo limite (em segundos) que o acesso poderá permanecer aberto antes do disparo do alarme;
- 11) Período Alarme: Período que o evento de alarme se repete, esse evento irá se repetir até o acesso ser fechado;

Bravas Tecnologia Porto Alegre – RS – Brasil www.bravas.ind.br

12) Ativa calendário de alarme: Habilita o alarme de porta aberta para monitorar o acesso somente nos horários e dias da semana configurados nos itens 13, 14 e 15. Se não habilitar esse item, o alarme de porta aberta é 24h;

- **13)** Hora Início / Hora fim: Configuração de intervalo de horário para monitoramento do alarme de porta aberta;
- 14) Dias da semana ativo: Dias da semana em que o alarme de porta aberta será ativado;
- 15) Intervalo contínuo: Determina um intervalo de horário e dias contínuo para início e fim do período de monitoramento, por exemplo, inicia o monitoramento SEXTA 18:00:00 e finaliza o monitoramento SEGUNDA 08:00:00. Somente nesse período é realizado o monitoramento de alarme de porta aberta, se não habilitar esse item, o monitoramento é intervalado dia a dia e dentro do horário especificado.
- **16)** Retardo fechamento Sensor(ms): Retarda a validação do evento de fechamento do sensor da porta, usado para evitar disparo falso do evento de alarme de porta violada;
- **17) Pânico por Tag:** Habilita o evento de alarme de pânico por dupla passagem da tag RFID num intervalo de tempo pré-definido nas Configurações do Módulo Acesso;
- **18)** Filtro Leitor UHF: Habilita o filtro de tempo para leitores UHF (antena veicular), dessa forma o sistema somente registra uma vez a leitura da mesma tag no intervalo de tempo selecionado no item 11;
- 19) Atraso leitura(ms): Determina o tempo de atraso da leitura da mesma tag em milisegundos (1s = 1000ms);
- 20) UUID: Identificação universal única do acesso, gerado automaticamente e usada para integração de software;
- 21) Setor de alarme: Campo para vincular o acesso a integração de software de monitoramento de alarmes.
- 22) Aviso sonoro: Selecione caso deseja que um aviso sonoro seja emitido sempre que o acesso for liberado;
- 23) Tempo de Buzzer: Determina o tempo de toque do buzzer (efeito sonoro);
- 24) Incluir na Interface de leitura: Permite o acionamento do acesso pela interface de portaria do sistema;
- 25) Inverter código de leitor: Inverte o código Wiegand lido.
- 26) Força Wiegand 26: Força a conversão para 26 bits do valor lido pela entrada Wiegand.

Revisão	Data	Versão FW do Modulo Acesso	Motivo
00	03/11/2023	1.23.5	Criação do documento.